

Veileder ved behov for support Silostyr

Ingen lys på mottaker?

- Sjekk om talje virker med kabel.
- Sjekk sikring i mottaker.

Ingen lys på sender?

- Sjekk at batteripoler har kontakt med batteri.
- Bytt batteri.
- Skru av batteri- og bakdeksel. Sjekk at radiomodul/RTR-kort er godt festa på hovedkortet.

Senderlyset blinker uregelmessig og raskt

- Undersøk at talje har strøm.
- Fjern nærliggende støykilder.

Ved behov for hjelp ut over dette, kontakt Supportavdelingen i El-Watch